



SSANGYONG

TORRES

AVN / SMART AUDIO

Bezpečné používanie

Bezpečnostné upozornenia

■ Upozornenie!

- Toto zariadenie nerozberajte ani ho neupravujte. Takéto kroky môžu spôsobiť nehody, požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Dávajte pozor, aby sa do vnútra výrobku nedostala voda ani cudzie teleso. Môžu spôsobiť výpary, zapálenie alebo poruchu zariadenia.
- Ak sa vyskytne problém, napríklad ak sa do zariadenia dostane cudzie teleso alebo bude vystavené účinkom vody alebo dymu, prestaňte ho okamžite používať a spojte sa s predajcom alebo určeným údržbárskym strediskom. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche zariadenia.
- Ak zariadenie vykazuje znak poruchy, napríklad nič sa nezobrazuje alebo nepočuť žiadny zvuk, nepoužívajte ho. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám (požiar, zasiahnutie elektrickým prúdom) alebo vážnej poruche zariadenia.
- Toto zariadenie nepoužívajte na miestach, kde je zákaz zastavenia alebo parkovania. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám.

Bezpečnostné výstrahy

■ Upozornenie!

- Obsluhovanie zariadenia počas šoférovania môže spôsobiť dopravné nehody. Pred obsluhou zariadenia najprv vozidlo zaparkujte na bezpečnom mieste. Kvôli bezpečnosti môžu byť niektoré funkcie vypnuté, kým sa vozidlo pohybuje, a zapnú sa po jeho zaparkovaní.
- Toto zariadenie je výrobok špeciálne navrhnutý na použitie v automobiloch. Ak chcete zmeniť polohu namontovania systému, opýtajte sa na to na mieste zakúpenia alebo v servisnom stredisku. Inštalácia a demontáž zariadenia si vyžadujú technické znalosti.
- Dotykovú obrazovku čistite utretím suchou mäkkou handričkou; najprv vypnite napájanie. Nepoužívajte tvrdé handry, utierky napustené chemikáliou ani organické rozpúšťadlá (alkohol, benzén, rozpúšťadlo atď.), pretože môžu poškrabať alebo zmeniť povrch panela. Ak sa u výrobku vyskytne problém, kontaktujte predajcu alebo servisné stredisko a požiadajte o vykonanie krokov na jeho odstránenie.
- Zariadenie nevystavujte silným nárazom. Priamy tlak na prednú časť monitora môže poškodiť LCD panel a dotykový panel.
- Ak budete zariadenie dlho používať pri vypnutom motore, zobrazí sa obrazovka s upozornením na elektrické vybitie. Systém používajte, ak je zapnutý motor.

- Tento výrobok bol navrhnutý len na používanie vo vozidle s napätím DC 14 V s uzemnením cez záporný pól. Nepoužívajte neštandardné zdroje napájania.



- Na čistenie jednotky nepoužívajte benzín, riedidlo, benzén ani organické rozpúšťadlá.



■ Informácie

Ak dôjde k odpojeniu napájacieho konektora alebo batérie, pamäť predvoľieb sa vymaže a obnovia sa jej výrobné predvolené nastavenia.



AVN






Názvy súčastí a funkcie.....	4
Ovládací prvok na volante	5
Základné používanie.....	6
Výber tlačidla	8
Výber režimu	9
Systémové nastavenia	11
Zadná kamera	13
AVM (Monitorovanie so zobrazením okolia)	14
Navigácia	15

Názvy súčastí a funkcie

☐ Pohľad spredu






Tlačidlo	Opis
	<p>Úvodná obrazovka</p> <ul style="list-style-type: none"> Slúži na zobrazenie ÚVODNEJ obrazovky (PIP, obraz v obraze). Stlačením a podržaním tlačidla prejdete do režimu Záložky.
	<p>MODE (Režim)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slúži na zobrazenie obrazovky hlavného režimu. Stlačením a podržaním budete môcť používať posledný používaný režim systému AV.

Tlačidlo	Opis
	<p>NAVI (Navigácia)</p> <ul style="list-style-type: none"> Prepne do režimu navigácie a zobrazí aktuálnu polohu bez ohľadu na to, či je systém AV zapnutý/vypnutý. Stlačením a podržaním sa dostanete na obrazovku, kde môžete vyhľadať cieľ.
	<p>PHONE (Telefón)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slúži na prechod do režimu rozhrania Bluetooth. Krátkym stlačením v režime Bluetooth telefón zobrazíte históriu hovorov. Opätovným stlačením zavoláte na naposledy vytočené číslo. Krátkym stlačením počas hovoru môžete prepínať medzi handsfree a súkromným režimom.
	<p>SETUP (Nastavenie)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak stlačíte a podržíte v ktoromkoľvek režime, prejdete do režimu Nastavenie. Stlačením v režime Navigácia/Rádio/Audio/Bluetooth telefón zobrazíte príslušnú obrazovku nastavení.
	<p>USER (Používateľ)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slúži na registráciu a používanie požadovanej funkcie pomocou tohto tlačidla. Krátkym stlačením prejdete na registrovanú funkciu. Stlačením a podržaním tlačidla prejdete na obrazovku Nastavenia používateľského tlačidla a zaregistrujete požadovanú funkciu pre toto tlačidlo.
	<p>POWER/VOL (Zapnutie/vypnutie/hlasitosť)</p> <ul style="list-style-type: none"> Používa sa na zapnutie/vypnutie zariadenia alebo na ovládanie hlasitosti. Stlačením a podržaním (na dlhšie než 1,5 sekundy) vypnete napájanie. Krátkym stlačením zapnete/vypnete systém AV. Otočením doľava/doprava ovládáte hlasitosť. (rozsah pre ovládanie hlasitosti 0 až 45)


☐ Ovládací prvok na volante



Tlačidlo	Opis
<p>1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Služi na zapnutie/vypnutie stlmenia. • Stlačením tlačidla počas hovoru zablokujete odchádzajúci zvuk. (Stlmenie mikrofónu) • Stlačením šípky nahor/nadol upravíte hlasitosť.
<p>2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • V akomkoľvek režime <ul style="list-style-type: none"> - každým stlačením zmeníte režim v poradí Rádio → Média → Moja hudba → Bluetooth hudba. (Ak mediálne zariadenie nie je pripojené, príslušné režimy budú vypnuté) • V režime Rádio <ul style="list-style-type: none"> - stlačením a podržaním zmeníte režim rádia v poradí FM1 → FM2 → AM → DAB (len EÚ). • V režime Média <ul style="list-style-type: none"> - stlačením a podržaním prepínača prepnete na režim v poradí USB Hudba → Video → režim Obrázok.
<p>3</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Počas prehrávania <ul style="list-style-type: none"> - stlačením šípky nahor/nadol prejdete na predchádzajúci/další súbor. • V režime Rádio <ul style="list-style-type: none"> - stlačením šípky nahor/nadol prejdete na predchádzajúcu/dalšiu predvoľbu. - stlačením a podržaním šípky nahor/nadol prejdete na predchádzajúcu/dalšiu vysielaciu frekvenciu.
<p>4</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Služi na obsluhu v režime Bluetooth Handsfree. • Stlačením a podržaním ukončíte hovor.
<p>5</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • V režime Apple CarPlay slúži na používanie funkcie Siri. • V režime Android Auto slúži na používanie funkcie rozpoznávania hlasu Google

Základné používanie

Spustenie systému



- Raz stlačte tlačidlo na naštartovanie motora alebo kľúčik zapalovania otočte do polohy ON alebo ACC.



- Zobrazí sa logo spoločnosti Ssangyong Motor a systém sa reštartuje.



- Po dokončení reštartovania sa spustí naposledy používaný režim. (Predvolený režim je Rádio FM1)

Informácie

- Ak znova zapnete zapalovanie, systém sa automaticky zapne v poslednom prevádzkovanom režime.

Vypnutie systému



- Stlačením a podržaním (na dlhšie než 1,5 sekundy) tlačidla POWER/VOL vypnete napájanie. Pri vypnutí napájania sa uloží posledný prevádzkovaný režim.



- Pri vypnutí napájania sa zobrazí aktuálny čas.


Informácie

- Systém sa automaticky vypne, ak uplynuli viac ako 3 minúty v stave vypnutia zapalovania a dvere na strane vodiča sú otvorené.

■ Reštartovanie systému



- Súčasne stlačte tlačidlá HOME a USER.




- Systém sa vypne a reštartuje.


■ Informácie

- Resetovaním systému sa obnovia všetky existujúce nastavenia a konfigurácie späť na predvolené hodnoty (stavy). Toto slúži na zabezpečenie stability zariadenia.

■ Vypnutie systému AV



- Keď je systém AV zapnutý, krátkym stlačením (do 1,5 sekundy) tlačidla PWR/VOL vypnete zvuk.




- Po vypnutí systému AV sa zobrazí obrazovka naposledy použitého režimu navigácie.

■ Zapnutie systému AV




- Keď je systém AV vypnutý, krátkym stlačením (do 1,5 sekundy) tlačidla PWR/VOL zapnete zvuk.



- Keď je systém AV zapnutý, obrazovka navigácie zostane zachovaná, ale začne sa prehrávať naposledy spustený zvuk.


Výber tlačidla

☐ Úvodná obrazovka




- Stlačením tlačidla HOME sa zobrazí úvodná obrazovka.
- Na úvodnej obrazovke vyberte požadovanú ponuku.

☐ PHONE (Telefón)




- Stlačením tlačidla PHONE zobrazíte obrazovku Bluetooth telefónu.
- Na obrazovke Bluetooth telefónu spárujte Bluetooth zariadenia a uskutočnite hovor.

☐ MODE (Režim)



- Stlačením tlačidla MODE prejdete na obrazovku Režim.
- Na obrazovke Režim vyberte požadovanú ponuku.

☐ SETUP (Nastavenie)




- Stlačením tlačidla SETUP zobrazíte obrazovku Nastavenia.
- Na obrazovke Nastavenia vyberte požadovanú ponuku.

☐ NAVI (Navigácia)



- Stlačením tlačidla NAVI sa zobrazí obrazovka mapy.
- Na obrazovke mapy vyberte požadovanú ponuku.

☐ USER (Používateľ)



- Stlačením tlačidla USER prejdete na registrovanú funkciu.
- Stlačením a podržaním tlačidla USER zaregistrujete pre tlačidlo požadovanú funkciu.

Hlavný režim



- Stlačte systémové tlačidlo MODE.




- Na obrazovke Režim vyberte požadovaný režim.

Rádio




- Táto funkcia umožňuje používateľom prehrávať rozhlasové vysielanie v pásme FM1/FM2/AM/DAB (len EÚ).
- Ak v režime Rádio stlačíte tlačidlo DAB, vstúpite do režimu DAB a môžete počúvať digitálne rozhlasové vysielanie.

Bluetooth hudba




- Táto funkcia umožňuje používateľom počúvať v aute hudbu uloženú v mobilnom zariadení pomocou streamovania zvuku cez rozhranie Bluetooth.
- Používatelia môžu prepínať prehrávanie hudby z dvoch pripojených Bluetooth zariadení.

Moja hudba



- Táto funkcia umožňuje používateľom prehrávať rozhlasové vysielanie jeho uložením pomocou funkcie Záznam rádia.
- Hudobné súbory v rámci režimu Médiá, ktoré často počúvate, môžete uložiť v systéme AVN a môžete si vytvoriť jedinečné hudobné zoznamy.

e-príručka




- Táto funkcia umožňuje používateľom pozrieť si spôsob používania základných funkcií.
- Vyberte požadovanú ponuku v zozname vľavo na obrazovke a na vykonávanie operácií používajte tlačidlá so šípkou doľava/doprava.

Médiá



- Táto funkcia umožňuje používateľom prehrávať hudbu, videá, súbory s obrázkom z USB zariadenia.
- Ak v USB zariadení nie je aspoň jeden súbor s hudbou, videom alebo obrázkom, táto funkcia nebude fungovať.

Hlasový záznam




- Táto funkcia umožňuje používateľom vykonávať záznamy hlasu.

■ Informácie

- Viacbodové párovanie pomocou rozhrania Bluetooth sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.


Výber režimu

Bluetooth telefon



- Táto funkcia umožňuje používateľovi pohodlne vykonávať telefonáty pomocou Bluetooth telefonov.
- Pred používaním funkcie rozhrania Bluetooth musíte najprv spárovať/pripojiť svoj mobil k vozidlu.

Klimatizácia (volíte né)




- Táto funkcia umožňuje používateľom kontrolovať teplotu klimatizácie, vykurovania a smer ventilátora.

Informácie


- Pri pripájaní USB kábla používajte len pôvodný kábel na pripojenie.
- Funkcia Apple CarPlay nie je podporovaná, ak sa zariadenie iPod používa v režime pomocou zariadenia iPhone.
- Rozhranie Bluetooth nie je k dispozícii pri pripojení CarPlay. Aby ste mohli rozhranie Bluetooth používať, odpojte pripojenie CarPlay.

CarPlay




- Táto funkcia umožňuje používateľom pripojiť iPhone k systému AVN a pohodlne používať rôzne funkcie vrátane telefónu, navigácie, správ, hudby a asistenta Siri.

iPod



- Táto funkcia umožňuje používateľom počúvať hudbu pripojením zariadenia iPod k systému AVN.

Android Auto




- Táto funkcia umožňuje používateľovi pripojiť telefón so systémom Android k systému AVN a používať rôzne funkcie.

Pripojenie CarPlay, zariadenia iPod a Android Auto




Hovor s cestujúcimi vzadu



- Táto funkcia umožňuje vodičovi pomocou mikrofónu komunikovať s cestujúcimi na zadných sedadlách.
- Hlasnosť AV možno upraviť v rozsahu 6 až 40.

Spánok cestujúcich vzadu




- Táto funkcia slúži na stlmenie zadných reproduktorov a umožňuje cestujúcim na zadných sedadlách oddychovať.
- Maximálna úroveň zvuku AV je obmedzená na hodnotu 15.

Systémové nastavenia




- Stlačte a podržte systémové tlačidlo **SETUP**.




- Na obrazovke **Nastavenia** vyberte požadovanú ponuku nastavení.

Nastavenia rádia




- Používa sa na nastavenie RDS a nastavenie vyhľadávania PTY.
- Na inicializáciu výrobných nastavení stlačte tlačidlo vpravo hore.

Nastavenia hodín




- Používa sa na nastavenie dátumu a času.
- Na inicializáciu výrobných nastavení stlačte tlačidlo vpravo hore.

Nastavenia zvuku




- Služí na nastavenie zoslabovača/vyváženia zvuku, ekvalizéra (EQ) a ďalších nastavení.
- Na inicializáciu výrobných nastavení stlačte tlačidlo vpravo hore.

Nastavenia zobrazenia




- Používa sa na nastavenie osvetlenia, pomeru strán, vypnutia obrazovky pozadia a ďalších nastavení zobrazenia.
- Na inicializáciu výrobných nastavení stlačte tlačidlo vpravo hore.

Nastavenia záložiek



- Služí na pridávanie, odstránenie alebo premiestnenie záložky.
- Na inicializáciu výrobných nastavení stlačte tlačidlo vpravo hore.


Nastavenia jazyka



- Používa sa na nastavenie jazyka.
- Po výbere požadovaného jazyka stlačte tlačidlo vpravo hore. Systém sa automaticky reštartuje.
- Na inicializáciu výrobných nastavení stlačte tlačidlo vpravo hore.


Systémové nastavenia

Systemové informácie



- Používa sa na kontrolu systémových informácií a vykonanie resetovania/inovácie systému.


Nastavenie synchronizácie s vozidlom (voliteľné)




- Používa sa na resetovanie položky Moje zvuky/Moje obrázky/ Uvítací text na prístrojovom paneli a inováciu prístrojového panela.

Kvôli zaisteniu bezpečnosti bude zadná kamera fungovať, ak bude vozidlo cúvať.

- Ak bude zaradený prevodový stupeň pre jazdu dozadu (R), zadná kamera bude fungovať bez ohľadu na aktuálne používaný režim.
- Po preradení do inej polohy sa činnosť zadnej kamery automaticky zastaví.
- Keď sa používa zadná kamera, nemožno používať funkciu hlasitosti a stlmenia.
- Funkciu Systém asistenta pri parkovaní (PAS) možno zapnúť/vypnúť v ponuke Nastavenia.
- Ak sa prevodový stupeň preradí z jazdy dozadu (R) do polohy pre parkovanie (P), na 5 sekúnd sa zobrazí zadná obrazovka a potom sa vypne. (Túto funkciu možno zapnúť/vypnúť v ponuke Nastavenia.)



Ak je systém PAS vypnutý



Ak je systém PAS zapnutý

Upozornenie!

- Obrazovka zadnej kamery môže vyzerat' odlišne od aktuálnej vzdialenosti. Kvôli vlastnej bezpečnosti dávajte pri cúvaní pozor a priamo kontrolujte zadnú a ľavú/pravú stranu.
- Pri používaní zadnej kamery buďte opatrní, pretože výstražný text a parkovacie vodiace čiary môžu spôsobiť, že prekážky budú menej viditeľné.


Výstraha!

- Zadná kamera nie je dostupná počas aktualizácií. Pred vykonaním aktualizácie vozidlo zaparkujte a jazdiť začnite až po dokončení aktualizácie.
- Počas používania zadnej kamery sú podporované len funkcie Hlasitosť a Prichádzajúci hovor.

AVM (Monitorovanie so zobrazením okolia) – voliteľné


- Stlačením tlačidla AVM alebo zaradením do polohy R sa monitor prepne do režimu AVM bez ohľadu na aktuálne používaný režim.
- Ďalším stlačením tlačidla AVM alebo zmenou polohy prevodového stupňa pri cúvaní dôjde k automatickému prepnutiu na predchádzajúcu prevádzkovú obrazovku.
- Keď sa používa režim AVM, možno používať funkciu hlasitosti a stlmenia.
- Na zmenu medzi režimom 2D a 3D zobrazenia použite funkcie režimu zobrazenia v nastaveniach AVM.
- Keď sa používa režim AVM, režim AVM sa automaticky vypne, ak vozidlo prekročí 20 km alebo stlačíte systémové tlačidlo.
- Ak sa prevodový stupeň preradí z jazdy dozadu (R) do polohy pre parkovanie (P), na 5 sekúnd sa zobrazí predná obrazovka a potom sa vypne. Táto obrazovka sa po stlačení systémového tlačidla okamžite vypne.

2D zobrazenie



Ponúka zobrazenie v režime Normálne, Širokohlá a Na celú obrazovku.

3D zobrazenie






Ponúka zobrazenie 3D, 360° zobrazenie okolia.

Výstraha!

- Obrazovka systému AVM môže vyzerať odlišne od aktuálnej vzdialenosti. Kvôli vlastnej bezpečnosti vždy dávajte pozor a priamo kontrolujte zadnú a ľavú/pravú stranu.
- Počas používania systému AVM sú podporované len funkcie Hlasitosť a Prichádzajúci hovor.


Spustenie navigácie Tom Tom












- Na obrazovke REŽIM stlačte tlačidlo Navigácia []; zobrazí sa obrazovka s mapou navigácie.
- Na obrazovke Navigácia stlačte tlačidlo [] na zobrazenie hlavnej ponuky.
- Aktualizácia mapy
 1. Aby sa mohla vykonať aktualizácia mapy, do počítača vložte kartu Micro SD.
 2. Prejdite na stránku aktualizácie (URL) a postupujte podľa pokynov.

- Adresa URL na aktualizáciu mapy: <https://ssangyong.navshop.com/downloads/>
- Možnosť „Stiahnuté mapy“ sa nedá používať, pretože sa neposkytuje funkcia „internetové pripojenie“. Použite webové stránky.
- Odporúčame používať kartu SD naformátovanú v systéme FAT32; systém súborov ex-FAT, NTFS nie je podporovaný.


Používanie hlavnej ponuky navigácie



	Služi na zobrazenie klávesnice na hľadanie miesta alebo zaujímavého miesta.		Služi na zobrazenie uložených trás.
	Služi na spustenie navádzania po trase domov.		Služi na nájdenie parkovísk.
	Služi na spustenie navádzania po trase do práce.		Služi na nájdenie čerpacích staníc.
	Služi na zobrazenie zoznamu posledných cieľov.		Služi na zobrazenie obrazovky na nastavenie aplikácie Navigácia Tom Tom.
	Služi na zrušenie alebo zmenu navádzania po trase.		Služi na zobrazenie ponuky Pomocník.
	Služi na zobrazenie uložených miest.		


Navigácia

Plánovanie trasy



	Tlačidlo Automatické zobrazenie ponuky	Používa sa na <ul style="list-style-type: none">• Pridanie do zoznamu Moje miesta a bodov na trase• Nastavenie počiatočného bodu trasy• Vyhľadanie miest tu v blízkosti
	Tlačidlo Jazda	Trasa je naplánovaná. Začnite jazdiť na spustenie navádzania po trase.

Navádzanie po trase



	Hlavná ponuka	Služi na zobrazenie hlavnej ponuky.
	Priblíženie/oddialenie	Služi na priblíženie (+) a oddialenie (-) mapy.
	Tlačidlo Prepnúť zobrazenie	Zmena medzi zobrazením mapy a zobrazením navádzania vo formáte 3D.
	Váš cieľ	Cieľ
	Riadok Trasa	Zobrazuje zostávajúcu vzdialenosť, približný čas príchodu a informácie o vašej trase.



Smart Audio






Názvy súčastí a funkcie	18
Ovládací prvok na volante.....	19
Základné používanie	20
Výber tlačidla	21
Výber režimu.....	22
Systémové nastavenia	24
Zadná kamera	25
AVM (Monitorovanie so zobrazením okolia)	26

Názvy súčastí a funkcie

☐ Pohľad spredu








Tlačidlo	Opis
	RADIO (Rádio) <ul style="list-style-type: none"> Slúži na prechod do režimu RÁDIO. Každým stlačením tlačidla sa režim zmení v poradí FM1 → FM2 → AM → DAB (len EÚ).
	MODE (Režim) <ul style="list-style-type: none"> Slúži na zobrazenie obrazovky hlavného režimu. Stlačením a podržaním (dlhšie než 1,5 sekundy) na obrazovke hlavného režimu spustíte posledný režim AV.

Tlačidlo	Opis
	MEDIA (Médiá) <ul style="list-style-type: none"> Každým stlačením tlačidla v ktoromkoľvek režime zmeníte režim v poradí Médiá (USB) → Bluetooth hudba → Moja hudba. Ak je pripojená služba CarPlay alebo Android Auto, režim sa najprv zmení na CarPlay alebo Android Auto.
	PHONE (Telefón) <ul style="list-style-type: none"> Slúži na prechod do režimu rozhrania Bluetooth. Krátkym stlačením v režime Bluetooth telefón zobrazíte históriu hovorov. Opätovným stlačením zavoláte na naposledy vytočené číslo. Krátkym stlačením počas hovoru môžete prepínať medzi handsfree a súkromným režimom. Stlačením a podržaním zavoláte na naposledy vytočené číslo. Stlačením a podržaním počas prijímania prichádzajúceho hovoru odmietnete hovor. Stlačením a podržaním počas hovoru ukončíte hovor.
	SETUP (Nastavenie) <ul style="list-style-type: none"> Stlačením a podržaním v ľubovoľnom režime zobrazíte obrazovku Nastavenia. Stlačením v režime Rádio/Audio/Video/Bluetooth telefón zobrazíte príslušnú obrazovku nastavení.
	USER (Používateľ) <ul style="list-style-type: none"> Slúži na registráciu a používanie požadovanej funkcie pomocou tohto tlačidla. Krátkym stlačením prejdete na registrovanú funkciu. Stlačením a podržaním tlačidla prejdete na obrazovku Nastavenia používateľského tlačidla a zaregistrujete požadovanú funkciu pre toto tlačidlo.
	POWER/VOL (Zapnutie/vypnutie/hlasitosť) <ul style="list-style-type: none"> Používa sa na zapnutie/vypnutie zariadenia alebo na ovládanie hlasitosti. Stlačením a podržaním (na dlhšie než 1,5 sekundy) vypnete napájanie. Krátkym stlačením zapnete/vypnete systém AV. Otočením doľava/doprava ovládate hlasitosť. (rozsah pre ovládanie hlasitosťou 0 až 45)


☒ Ovládací prvok na volante




Tlačidlo	Opis
<p>1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Služi na zapnutie/vypnutie stlmenia. • Stlačením tlačidla počas hovoru zablokujete odchádzajúci zvuk. (Stlmenie mikrofónu) • Stlačením šípky nahor/nadol upravíte hlasnosť.
<p>2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • V akomkoľvek režime <ul style="list-style-type: none"> - každým stlačením zmeníte režim v poradí Rádio → Média → Moja hudba → Bluetooth hudba. (Ak mediálne zariadenie nie je pripojené, príslušné režimy budú vypnuté) • V režime Rádio <ul style="list-style-type: none"> - stlačením a podržaním zmeníte režim rádia v poradí FM1 → FM2 → AM → DAB (len EÚ). • V režime Média <ul style="list-style-type: none"> - stlačením a podržaním prepínača prepnete na režim v poradí USB Hudba → Video → režim Obrázok.
<p>3</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Počas prehrávania <ul style="list-style-type: none"> - stlačením šípky nahor/nadol prejdete na predchádzajúci/další súbor. • V režime Rádio <ul style="list-style-type: none"> - stlačením šípky nahor/nadol prejdete na predchádzajúcu/dalšiu predvoľbu. - stlačením a podržaním šípky nahor/nadol prejdete na predchádzajúcu/dalšiu vysielačiu frekvenciu.
<p>4</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Služi na obsluhu v režime Bluetooth Handsfree. • Stlačením a podržaním ukončíte hovor.
<p>5</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • V režime Apple CarPlay slúži na používanie funkcie Siri. • V režime Android Auto slúži na používanie funkcie rozpoznávania hlasu Google

Základné používanie


Spustenie systému



- Raz stlačte tlačidlo na naštartovanie motora alebo kľúčik zapalovania otočte do polohy ON alebo ACC.



- Zobrazí sa logo spoločnosti Ssangyong Motor a systém sa reštartuje.



- Po dokončení reštartovania sa spustí naposledy používaný režim. (Predvolený režim je Rádio FM1)

Vypnutie systému



- Stlačením a podržaním (na dlhšie než 1,5 sekundy) tlačidla POWER/ VOL vypnete napájanie. Pri vypnutí napájania sa uloží posledný prevádzkovaný režim.




- Pri vypnutí napájania sa zobrazí aktuálny čas.

Reštartovanie systému



- Súčasne stlačte tlačidlá RADIO a USER.




- Systém sa vypne a reštartuje.

Informácie


- Ak znova zapnete zapalovanie, systém sa automaticky zapne v poslednom prevádzkovanom režime.
- Systém sa automaticky vypne, ak po vypnutí zapalovania zostanú dlhšie než 3 minúty otvorené dvere na strane vodiča.
- Resetovaním systému sa obnoví predvolený stav všetkých existujúcich nastavení a konfigurácií. Toto slúži na zabezpečenie stability zariadenia.

RADIO (Rádio)



- Stlačením tlačidla RADIO prejdete na obrazovku Rádio.
- Služí na prehrávanie rozhlasového vysielania v pásme FM1/FM2/AM/DAB (len EÚ).

SETUP (Nastavenie)




- Stlačením tlačidla SETUP zobrazíte obrazovku Nastavenia.
- Na obrazovke Nastavenia vyberte požadovaný ponuku.

MODE (Režim)




- Stlačením tlačidla MODE prejdete na obrazovku Režim.
- Na obrazovke Režim vyberte požadovanú ponuku.

MEDIA (Médiá)




- Stlačením tlačidla MEDIA prejdete na obrazovku Médiá.
- Na obrazovke Médiá vyberte požadovanú ponuku.

PHONE (Telefón)



- Stlačením tlačidla PHONE zobrazíte obrazovku Bluetooth telefónu.
- Na obrazovke Bluetooth telefónu spárujte Bluetooth zariadenia a uskutočnite hovor.

USER (Používateľ)



- Stlačením tlačidla USER prejdete na registrovanú funkciu.
- Stlačením a podržaním tlačidla USER zaregistrujete pre tlačidlo požadovanú funkciu.

Výber režimu

☐ Hlavný režim




- Stlačte systémové tlačidlo MODE.




- Na obrazovke Režim vyberte požadovaný režim.

☐ Rádio




- Táto funkcia umožňuje používateľom prehrávať rozhlasové vysielanie v pásme FM1/FM2/AM/DAB (len EÚ).

☐ DAB (len EÚ)




- Ak v režime Rádio stlačíte tlačidlo DAB, vstúpite do režimu DAB a môžete počúvať digitálne rozhlasové vysielanie.

☐ Média




- Táto funkcia umožňuje používateľom prehrávať hudbu, videá, súbory s obrázkom z USB zariadenia.
- Ak v USB zariadení nie je aspoň jeden súbor s hudbou, videom alebo obrázkom, táto funkcia nebude fungovať.

☐ e-príručka




- Táto funkcia umožňuje používateľom pozrieť si spôsob používania základných funkcií.
- Vyberte požadovanú ponuku v zozname vľavo na obrazovke a na vykonávanie operácií používajte tlačidlá so šípkou doľava/doprava.

☐ Moja hudba



- Táto funkcia umožňuje používateľom prehrávať rozhlasové vysielanie jeho uložením pomocou funkcie Záznam rádia.
- Hudobné súbory v rámci režimu Média, ktoré často počúvate, môžete uložiť v systéme AV a môžete si vytvoriť jedinečné hudobné zoznamy.

☐ Hlasový záznam



- Táto funkcia umožňuje používateľom vykonávať záznamy hlasu.

Bluetooth telefón




- Táto funkcia umožňuje používateľovi pohodlne vykonávať telefonáty pomocou Bluetooth telefónov.
- Pred používaním funkcie rozhrania Bluetooth musíte najprv spárovať/pripojiť svoj mobil k vozidlu.

Spánok cestujúcich vzadu



- Táto funkcia slúži na stlmenie zadných reproduktorov a umožňuje cestujúcim na zadných sedadlách oddychovať.
- Maximálna úroveň zvuku AV je obmedzená na hodnotu 15.

Bluetooth hudba



- Táto funkcia umožňuje používateľom počúvať v aute hudbu uloženú v mobilnom zariadení pomocou streamovania zvuku cez rozhranie Bluetooth.
- Používatelia môžu prepínať prehrávanie hudby z dvoch pripojených Bluetooth zariadení.

■ Informácie


- Viacbodové párovanie pomocou rozhrania Bluetooth sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Klimatizácia (voliteľné)




- Táto funkcia umožňuje používateľom kontrolovať teplotu klimatizácie, vykurovania a smer ventilátora.

Android Auto



- Táto funkcia umožňuje používateľovi pripojiť telefón so systémom Android k systému AV a používať rôzne funkcie.

Apple CarPlay




- Táto funkcia umožňuje používateľom pripojiť iPhone k systému AV a pohodlne používať rôzne funkcie vrátane telefónu, navigácie, správ, hudby a asistenta Siri.

■ Informácie

- Android Auto nie je k dispozícii počas pripojenia oncar.

iPod



- Táto funkcia umožňuje používateľom počúvať hudbu pripojením zariadenia iPod k systému AV.

Pripojenie CarPlay, zariadenia iPod a Android Auto



■ Upozornenie


- Pri pripájaní USB kábla používajte len pôvodný kábel na pripojenie.
- Funkcia Apple CarPlay nie je podporovaná, ak sa zariadenie iPod používa v režime pomocou zariadenia iPhone.

Systemové nastavenia

Systemové nastavenia




- Stlačte a podržte systémové tlačidlo SETUP.




- Na obrazovke Nastavenia vyberte požadovanú ponuku nastavení.

Nastavenia rádia




- Používa sa na nastavenie RDS a nastavenie vyhľadávania PTY.
- Na inicializáciu výrobných nastavení stlačte tlačidlo ↻ vpravo hore.

Nastavenia zobrazenia




- Používa sa na nastavenie osvetlenia, pomeru strán, vypnutia obrazovky pozadia a ďalších nastavení zobrazenia.
- Na inicializáciu výrobných nastavení stlačte tlačidlo ↻ vpravo hore.

Nastavenia zvuku




- Služí na nastavenie zoslabovača/vyváženia zvuku, ekvalizéra (EQ) a ďalších nastavení zvuku.
- Na inicializáciu výrobných nastavení stlačte tlačidlo ↻ vpravo hore.

Systemové informácie




- Používa sa na kontrolu systémových informácií a vykonanie resetovania/innovácie systému.

Nastavenia hodín



- Používa sa na nastavenie dátumu a času.
- Na inicializáciu výrobných nastavení stlačte tlačidlo ↻ vpravo hore.


Nastavenia jazyka




- Používa sa na nastavenie jazyka.
- Po výbere požadovaného jazyka stlačte tlačidlo ↻ vpravo hore. Systém sa automaticky reštartuje.
- Na inicializáciu výrobných nastavení stlačte tlačidlo ↻ vpravo hore.

■ Kvôli zaisteniu bezpečnosti bude zadná kamera fungovať, ak bude vozidlo cúvať.

- Ak bude zaradený prevodový stupeň pre jazdu dozadu (R), zadná kamera bude fungovať bez ohľadu na aktuálne používaný režim.
- Po preradení do inej polohy sa činnosť zadnej kamery automaticky zastaví.
- Keď sa používa zadná kamera, nemožno používať funkciu hlasitosti a stlmenia.
- Funkciu Systém asistenta pri parkovaní (PAS) možno zapnúť/vypnúť v ponuke Nastavenia.
- Ak sa prevodový stupeň preradí z jazdy dozadu (R) do polohy pre parkovanie (P), na 5 sekúnd sa zobrazí zadná obrazovka a potom sa vypne. (Túto funkciu možno zapnúť/vypnúť v ponuke Nastavenia.)



Ak je systém PAS vypnutý



Ak je systém PAS zapnutý

■ Upozornenie!

- Obrazovka zadnej kamery môže vyzeráť odlišne od aktuálnej vzdialenosti. Kvôli vlastnej bezpečnosti dávajte pri cúvaní pozor a priamo kontrolujte zadnú a ľavú/pravú stranu.
- Pri používaní zadnej kamery buďte opatrní, pretože výstražný text a parkovacie vodiace čiary môžu spôsobiť, že prekážky budú menej viditeľné.


Výstraha!

- Zadná kamera nie je dostupná počas aktualizácií. Pred vykonaním aktualizácie vozidlo zaparkujte a jazdiť začnite až po dokončení aktualizácie.
- Počas používania zadnej kamery sú podporované len funkcie Hlasitosť a Prichádzajúci hovor.

AVM (Monitorovanie so zobrazením okolia) – voliteľné


- Stlačením tlačidla AVM alebo zaradením do polohy R sa monitor prepne do režimu AVM bez ohľadu na aktuálne používaný režim.
- Ďalším stlačením tlačidla AVM alebo zmenou polohy prevodového stupňa pri cúvaní dôjde k automatickému prepnutiu na predchádzajúcu prevádzkovú obrazovku.
- Keď sa používa režim AVM, možno používať funkciu hlasitosti a stlmenia.
- Na zmenu medzi režimom 2D a 3D zobrazenia použijete funkcie režimu zobrazenia v nastaveniach AVM.
- Keď sa používa režim AVM, režim AVM sa automaticky vypne, ak vozidlo prekročí 20 km alebo stlačíte systémové tlačidlo.
- Ak sa prevodový stupeň preradí z jazdy dozadu (R) do polohy pre parkovanie (P), na 5 sekúnd sa zobrazí predná obrazovka a potom sa vypne. Táto obrazovka sa po stlačení systémového tlačidla okamžite vypne.

2D zobrazenie



Ponúka zobrazenie v režime Normálne, Širokouhlé a Na celú obrazovku.

3D zobrazenie



Ponúka zobrazenie 3D, 360° zobrazenie okolia.

Výstraha!

- Obrazovka systému AVM môže vyzerat' odlišne od aktuálnej vzdialenosti. Kvôli vlastnej bezpečnosti vždy dávajte pozor a priamo kontrolujte zadnú a ľavú/pravú stranu.
- Počas používania systému AVM sú podporované len funkcie Hlasitosť a Prichádzajúci hovor.

